

Notice d'utilisation pour borne de recharge

Modèle : E Totem e-Smart 22kw

En cas de problème de prise en main : contacter Citiz Alpes Loire au 04 76 24 57 25

En cas de problème technique : contacter le gestionnaire au numéro affiché sur la borne.

Badge de recharge Citiz

Disponible dans la boîte à gants du véhicule, inséré dans le boîtier à clés.
A remettre dans son emplacement.



Au début de la réservation

- > La borne doit être branchée : si ce n'est pas le cas, merci de le signaler via l'application.
- > Déconnecter le câble à l'avant de la voiture.
- > Passer le badge de recharge sur la zone prévue sur la borne (la lumière va passer du **vert** au **rouge** puis **vert**).
- > Débrancher la prise en soulevant le clapet de protection (ne se verrouille pas) et en tirant dessus.
- > Ranger le câble dans le coffre du véhicule

Au retour de la réservation

- > La bande lumineuse de la borne doit être verte.
- > Passer le badge de recharge sur le logo de la borne (la bande lumineuse clignote bleu / vert).
- > Brancher le câble côté borne et côté voiture. La lumière de la borne doit être bleue.
- > Vérifier sur l'écran de la voiture que la charge est bien lancée (indication temps de charge).
- > Ranger le badge dans le boîtier à clé et fermer la voiture avec l'appli pour mettre fin à la réservation.