# Citiz Mode d'emploi Toyota Yaris, boite automatique (avant 2020)

## Au démarrage

- 1. Il n'y a pas de clé à insérer, le véhicule la détecte automatiquement.
- 2. Vérifier que le levier est en position P
- 3. Enfoncer la pédale de frein et appuyer en même temps sur le bouton "Power" (à droite du volant)
- 4. L'indicateur "READY" apparaît sur le tableau de bord. La voiture démarre silencieusement, avec le moteur électrique.

### Pour conduire

Enfoncez la pédale de frein pour déplacer le levier de vitesse :

• Position P: Parking • Position R : Reculer

• Position N: Neutre / Point mort

• Position D : Départ / Avancer

• Position B : pour obtenir plus de "frein moteur" en descente avec le moteur électrique.

Il n'y a pas de pédale d'embrayage, laissez votre pied gauche au repos.

### Pour stationner

- 1. Remettre le levier de vitesse en position P : indispensable pour éviter la panne de batterie!
- 2. Appuyer sur le bouton "Power" pour éteindre le véhicule.
- 3. Vérifier que le tableau de bord et la radio sont éteints.
- 4. Eteindre manuellement les feux. Ils ne s'éteignent pas automatiquement

# Ouverture de la trappe essence

Utiliser le bouton situé au sol, au pied du siège conducteur.

